

表面

W140 mm

YAMASHIN

プレミアムコーサー登録証・無償交換保証書

エグジュティブ

PREMIUM
Eguri

95.0 mm

取扱説明
注意事項説明書

安全にご使用頂くために、ご使用前に、このチップソー取扱説明書を必ずお読み下さい。取扱いを誤ると、事故やケガの恐れがあります。取扱いを誤った場合、発生が想定される危険、損害の大きいものから、△危険・△警告・△注意の三段階に分類し、表示してあります。

災害防止と、安全にご使用頂くための警告！

●作業環境

- △警告 1. 電動工具メーカー指定の保護カバーを必ず正しく取り付けて下さい。
- 2. 作業場所には、関係者以外は近づかないで下さい。保護カバーがあっても破片が飛び出すため、ケガの恐れがあります。
- 3. チップソーの刃先は、使用中に熱を発生します。着火や爆発の恐れがある場所では使用しないで下さい。

●服装、保護具

- △警告 1. 電動工具メーカー指定の保護カバーを必ず正しく取り付けて下さい。
- 2. 作業場所には、関係者以外は近づかないで下さい。保護カバーがあっても破片が飛び出すため、ケガの恐れがあります。
- 3. チップソーの刃先は、使用中に熱を発生します。着火や爆発の恐れがある場所では使用しないで下さい。

●使用前

- △警告 1. 製品に表示されている最高使用回転数より低い回転数でご使用して下さい。
- 2. チップソーと電動工具は被削材に適合していることを確かめて下さい。
- 3. チップソーは電動工具指定の番径のものを使用してください。指定より小さいチップソーを使用した場合、異物が飛び出すため、ケガの恐れがあります。
- 4. 再使用するチップソーに、刃先のチップ欠損、欠落または本体のひび割れ、歪み、異常摩擦など傷が無いことを確かめて下さい。これらの傷を発見した場合には、絶対に使用しないで下さい。

●取付

- △注意 1. チップソーの取付手順については、電動工具の取扱説明書の指示をおまもり下さい。シャフトが中心穴径に合っていることを確かめて下さい。フランジは、摩耗や変形、異物の付着がないものを使用して下さい。カラーを使用する場合は、中心穴にあったカラーを使用して下さい。ガラや振れないように、また使用中緩まないように、フランジとナット、または取付ボルトでしっかり締め付けて下さい。
- 2. 作業前に人のいない方向にチップソーを向けて空転させ、機体の振動やチップソーの面振れなどの異常がないことを確かめてください。



- △警告 反対方向で使用した場合、刃先が欠落し、飛散します。
- 1. 刃先の向きを電動工具の回転方向に合わせて取付けて下さい。

●使用中

- △危険 1. 回転中のチップソーに絶対に触れないで下さい。直接、あるいは巻き込まれて、ケガをする危険があります。
- △警告 1. 加工する被削材をしっかり固定して下さい。
- 2. 切断送りは、まっすぐに行ってください。無理な力や衝撃を与えないで下さい。材料や電動工具の反発、チップソーの欠損により、ケガの恐れがあります。
- 3. 切断中に異常音、異常振動が生じたときは、ただちに作業を中止して点検して下さい。

△注意

- 1. 被削材に釘などの異物がないことを確かめて下さい。
- 2. 切れ味が悪くなったときは、刃先の再研磨を行ってください。

●使用後

- △注意 1. チップソー及び電動工具は子供の取り出せない安全なところに保管して下さい。
- チップソーの再研磨と再加工
- △警告 1. 刃先の再研磨、本体や中心穴の修正加工等チップソーの加工は、専門のチップソー加工所で行ってください。刃先の研磨を自分で行う場合は、専門の研磨機械を使用し、その機械の取扱説明書の指示をまもり新品時の刃先角に合わせて行って下さい。また再研磨を行った後、チップソーの欠落や欠損、未研磨刃等の異常がないことを確かめて下さい。

95.0 mm



総合ツールメーカー

YAMASHIN SEIKYO 山真製鋸株式会社

〒435-0056 静岡県浜松市東区小池町2642 TEL(053)468-6380 FAX(053)468-6370

ホームページ

YAMASHINSEIKYO.CO.JP

ホームページでは、新製品のご紹介や、当社取扱い製品のご紹介、各製品動画もご覧いただけます。



お取扱いの
注意事項

- ご使用の際には、必ず 保護メガネ・防塵マスク・作業用皮手袋・作業着などを着用し、安全に心がけてください。
- 刃物のお取扱いの際は、ご使用になる機械の取扱説明書を、よくお読みください。
- 刃物の作業時には、必ず機械の電源をコンセントから抜いてから行ってください。■電動工具への取付け前に必ず刃の回転方向をご確認ください。
- 運転前に、電動工具のフランジをしっかりと締め、異音や振動がないかを確認し、電動工具の回転を充分に上げてから切断を開始してください。
- 切断材料は確実に固定してください。固定が不完全ですと刃先が破損したり、切断材料が飛び出す恐れがありますのでご注意ください。



本物を知り、
プロの技がそこに生きる。
プロの技を極める方に、是非一度お会い頂きたい。
本物を知り、本物を造る職人の為の工具。

プロの技が
本物の為の工具

92.0 mm